



## NÁVOD NA OBSLUHU ODMERKOVEJ VÁHY C1 – 1000G/1G

### Technické špecifikácie

- Váživosť do 1000g presnosť na 1g
- Napájanie 2xAAA batériami (súčasť balenia)
- Pracovná teplota – 40°C - +120°C
- Jednotky váženia: g, ml, oz, cup, ct, lb
- 

### Ovládacie tlačidlá

- 1. Tlačidlo ON, OFF
- Tlačidlo ON slúži pre zapnutie, tlačidlo OFF pre vypnutie váhy.
- 2. Tlačidlo MODE
- Týmto tlačidlo je možné meniť jednotky hmotnosti.
- 3. Tlačidlo TARE - Tlačidlo slúži na nulovanie váhy.

### Ovládanie váhy:

- Položte odmerkovú váhu na rovný povrch. Stlačte tlačidlo zapnutia. Po 5 sekundách sa na LCD displeji objaví 0000 a potom 0. Váha je pripravená na používanie.
- V móde NORMAL je váha nadstavená na gramy a hustotu 1g/ml.
- Pre zmenu jednotiek stláčajte tlačidlo MODE. Aby ste váhu vynulovali podržte tlačidlo TARE a váhu vypnite.
- Aj počas váženia môžete meniť jednotky stláčaním tlačidla MODE na g, ml, oz, cup, ct a lb.

### Zmena váženej potraviny:

- Stlačte tlačidlo zapnutia. Keď sa na displeji zobrazí 0000, podržte tlačidlo MODE a na displeji sa zobrazia jednotlivé potraviny. (Normal, flour (múka), water (voda), milk (mlieko), sugar (cukor) a oil (olej)).
- Vybratá potravina bude blikať, stláčaním tlačidla MODE meníte potravinu. Na potvrdenie výberu, stlačte tlačidlo zapnutia.
- Potom ako je potvrdený výber, položte váhu na rovný povrch. PO 5 sekundách sa váha znuluje a je pripravená na použitie.

Potravina	Hustota
Voda	1,00 g/ml
Mlieko	1,03 g/ml
Olej	0,92 g/ml
Cukor	0,87 g/ml
Múka	0,52 g/ml

**Viacnásobné tarovanie:**

- Na pridanie viacerých ingrediencií do odmerkovej váhy môžete použiť funkciu viacnásobnej tary. Potom ako dovážite prvú ingredienciu, stlačte tlačidlo TARA. Displej bude chvíľku blikať a potom sa zresetuje na 0. Následne môžete pridať ďalšiu ingredienciu.

**Meranie teploty:**

- Keď je váha zapnutá, automaticky meria teplotu okolitého prostredia a teplota sa zobrazuje na displeji.
- Môžete si vybrať medzi stupňami celzia a fahrenheitmi. Jednotky zmeníte pomocou podržania tlačidla TARA na 5 sekúnd.

**Upozornenie:**

- Počas váženia majte váhu položenú na rovnom povrchu, aby ste dosiahli čo najpresnejšie výsledky.
- Maximálna váživosť je 1000g. Ak je táto hranica prekročená, váha zobrazí err.
- Ak je batéria vybitá, na displeji váhy sa zobrazí Lo. Ihneď vymeňte batériu.
- Pri čistení váhy, odstráňte odmerku z váhy s držadlom. Odmerku je možné umývať aj v umývačke a tiež je možné je použiť v mikrovlnnej rúre.
- Ak sa displej váhy zasekne, odstráňte batériu a znovu ju vložte.

**Upozornenie :**

Táto váha je metrologické zariadenie prevádzka ktorého sa musí riadiť Zákonom o metrologii č. 142/2000 Zb. Pre jednotlivé komponenty platí spoločná podmienka, že nesmie byť do nich žiadnym spôsobom zasahované a ani otvárané ich krytovanie. Nesmú byť vystavené rýchle sa opakujúcim zapnutiam a vypnutiam el. napájaním, prípadne elektrickým rušeniam. Nosník váhy nesmie byť staticky zaťažený nad hodnotu 100% z max váživosti. a dynamicky zaťažený nad hodnotu 60% z max. váživosti. Ďalej nesmie byť vystavený bočným silám ako náraz do boku váhy. Maximálne zaťaženie na jednotlivé rohy váhy nesmie prekročiť 40% z max. váživosti. Uvedené komponenty váhy nesmú byť zaplavené vodou, na trvale vystavované vlhkosti nad 99%. Povrch váhy musí byť udržiavaný v čistote a kontrolovaný voči zaklineniu cudzieho predmetu medzi nosník váhy a jeho okolie.,