



NÁVOD K OBSLUHE DIGITÁLNEJ MIKRO VÁHE NS-CT02

Technické špecifikácie

- Váživosť do 30g presnosť na 0,001g
- Pracovná teplota: 10-30°C
- LCD displej s modrým podsvietením
- Napájanie 2xAAA batériami (súčasťou balenia)
- Jednotky váženia: g, oz, ozt, dwt, ct, gn

Prevádzka váhy

- nevystavujte váhu extrémnym teplotným podmienkam. Váha tak nemusí vážiť správne. Ideálna teplota na presné váženie je izbová.
- váha musí byť položená na rovnom a pevnom podklade. Váha je citlivá na prievany, nakoľko ten môže spôsobiť odchýlky v meraní, preto odporúčame používať pri vážení ochranný kryt plošiny. V tomto čase váha môže vykazovať odchýlky od nuly. Následne treba váhu vynulovať. Váhu nie je vhodné nechať trvalo zaťaženú.
- váha nesmie byť zaťažená nad maximálnu váživosť, inak dôjde k poškodeniu snímača váhy. Na takéto poškodenie váhy sa nevzťahuje záruka.
- pri vážení je vhodné nepoužívať (a nemať položený) mobilný telefón v okruhu 50cm od váhy. Ten by mohol spôsobovať rušenie.

Spustenie a práca s váhou:

Vložte do kryty pre batérie 2xAAA batérie, ktoré sú súčasťou balenia.

1. Stlačte tlačidlo ON. Na displeji sa zobrazí 0.00 na 5 sekúnd.
2. Položte vážené bremeno na plošinku váhy. Počkejte kým sa hmotnosť bremena ustáli a následne môžete odčítať hmotnosť. Stlačením tlačidla MODE si môžete meniť medzi jednotkami: g, oz, ozt, dwt, ct a gn.
3. Stlačením tlačidla TARE vytarujete hmotnosť nádoby. Položte nádobu na plošinu váhy, stlačte TARE a na displeji váhy sa zobrazí nulová hmotnosť. Následne do nádoby vložte vážené bremeno. Na displeji sa zobrazí čistá hmotnosť váženého bremena (bez nádoby).
4. Stlačením tlačidla OFF, váhu vypnete.

Skrytie a zmena jednotiek:

Stlačte tlačidlo MODE a 4 sekundy, všetky jednotky budú vysvietené na displeji jednotky oz budú blikať. Potom stlačte tlačidlo TARE na nastavenie alebo ukrytie týchto jednotiek. Stlačte tlačidlo MODE na nastavenie ďalších jednotiek. Iba jednotky g nemôžu byť ukryté. Stlačte tlačidlo MODE na návrat do normálneho vážiaceho režimu.

Nastavenie funkcie automatického vypnutia:

Podržte tlačidlo ON na 3 sekundy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí 88888 and F1=0-5. Stáčajte tlačidlo MODE a TARE na vybratie požadovaného času automatického vypnutia. Od výroby je nastavená 1 minúta. Hodnota 0= nevypnúť váhu automaticky. Váha sa vráti do normálneho vážiaceho režimu po skompletizovaní nastavení.

Kalibrácia:

Spustíte váhu a stlačte tlačidlo ON na 5 sekúnd na displeji sa zobrazí -0- a následne požadovaná hmotnosť kalibračného závažia (20g). Závažie je súčasťou balenia. Položte závažie na plošinu váhy. Hmotnosť 20g bude blikať po dobu 4 sekúnd a následne sa na displeji zobrazí hláška PASS. Váha sa automaticky vráti do normálneho vážiaceho režimu.

Chybové hlásenia :

FULL - váha je preťažená. Odstráňte predmet umiestnený na váhe.

Upozornenie :

Táto váha je metrologické zariadenie prevádzka ktorého sa musí riadiť Zákonom o metrológii č. 142/2000 Zb. Pre jednotlivé komponenty platí spoločná podmienka, že nesmie byť do nich žiadnym spôsobom zasahované a ani otvárané ich krytie. Nesmú byť vystavené rýchle sa opakujúcim zapnutiam a vypnutiam el. napájania, prípadne elektrickým rušeniam. Nosník váhy nesmie byť staticky zaťažený nad hodnotu 100% z max váživosti. a dynamicky zaťažený nad hodnotu 60% z max. váživosti. Ďalej nesmie byť vystavený bočným silám ako náraz do boku váhy. Maximálne zaťaženie na jednotlivé rohy váhy nesmie prekročiť 40% z max. váživosti. Uvedené komponenty váhy nesmú byť zaplavené vodou, ni trvale vystavované vlhkosti nad 99%. Povrch váhy musí byť udržiavaný v čistote a kontrolovaný voči zaklineniu cudzieho predmetu medzi nosník váhy a jeho okolie.