

NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNEJ VÁHY P-27

500g/0,01g

Technické špecifikácie

- Váživosť do 500g, s presnosťou na 0,01g
- Napájanie: 2xAAA batériami (súčasťou balenia)
- Pracovná teplota: 10°C - +30°C
- Jednotky váženia: g, tl, oz, ct, gn

Ovládacie tlačidlá

1. Tlačidlo ON/OFF - Tlačidlo ON slúži pre zapnutie, tlačidlo OFF pre vypnutie váhy.
2. Tlačidlo MODE - Týmto tlačidlo je možné meniť jednotky hmotnosti.
3. Tlačidlo TARE - Tlačidlo slúži na nulovanie váhy.
4. Tlačidlo PCS - Tlačidlo slúži na prepnutie funkcie počítania kusov

Prevádzka váhy

- nevystavujte váhu extrémnym teplotným podmienkam. Váha tak nemusí vážiť správne. Ideálna teplota na presné váženie je izbová.

- váha musí byť položená na rovnom a pevnom podklade. Váha je citlivá na prievany, nakoľko ten môže spôsobiť odchýlky v meraní, preto odporúčame používať pri vážení ochranný kryt plošiny. V tomto čase váha môže vykazovať odchýlky od nuly. Následne treba váhu vynulovať. Váhu nie je vhodné nechať trvalo zaťaženú.

- váha nesmie byť zaťažená nad maximálnu váživosť, inak dôjde k poškodeniu snímača váhy. Na takéto poškodenie váhy sa nevzťahuje záruka.

- pri vážení je vhodné nepoužívať (a nemať položený) mobilný telefón v okruhu 50cm od váhy. Ten by mohol spôsobovať rušenie.

- pokiaľ na displeji váhy v ľavom dolnom rohu svieti znak „o“ znamená to, že váha je ustálená, môžete odčítať hodnotu z displeja.

Základné operácie s váhou:

Položte váhu na rovný povrch a stlačte tlačidlo ON/OFF na spustenie váhy. Počkajte kým sa na displeji zobrazí 0.0. Položte vážené bremeno na plošinu váhy. Tlačidlom MODE meníte jednotky váženia.

Tarovanie:

Spustite váhu tak ako je popísané vyššie. Položte na váhu nádobu. Stlačte tlačidlo TARE a počkajte, kým sa na displeji zobrazí 0.0. Teraz budete vážiť čistú hmotnosť bremena (bez nádoby).

Funcia počítania kusov:

Spustite váhu tak ako je opísané vyššie. Pripravte si 25, 50, 75 alebo 100 kusov položiek, ktoré chcete spočítať/zvážiť. Stlačte a podržte PCS pokiaľ sa na displeji nezobrazí 25. Ak je množstvo kusov odlišné od hodnoty 25, stlačte tlačidlo MODE, až pokiaľ sa nezobrazí požadovaný počet kusov (50, 75 alebo 100). Po vybratí správnej hodnoty ju

potvrďte ju tlačidlom PCS. Z plošinky váhy odložte vzorku, ktorú ste navzorkovali a položte na váhu bremeno/položky, ktoré chcete počítať. Na displeji sa zobrazí počet kusov danej položky.

Chybové hlásenia :

O-ID - váha je preťažená. Odstráňte predmet umiestnený na váhe.

Lo – váha ma slabé batérie. Vložte nové.

Upozornenie :

Táto váha je metrologické zariadenie prevádzka ktorého sa musí riadiť Zákonom o metrológii č. 142/2000 Zb. Pre jednotlivé komponenty platí spoločná podmienka, že nesmie byť do nich žiadnym spôsobom zasahované a ani otvárané ich krytovanie. Nesmú byť vystavené rýchle sa opakujúcim zapnutiam a vypnutiam el. napájania, prípadne elektrickým rušeniam. Nosník váhy nesmie byť staticky zaťažený nad hodnotu 100% z max váživosti. a dynamicky zaťažený nad hodnotu 60% z max. váživosti. Ďalej nesmie byť vystavený bočným silám ako náraz do boku váhy. Maximálne zaťaženie na jednotlivé rohy váhy nesmie prekročiť 40% z max. váživosti. Uvedené komponenty váhy nesmú byť zaplavené vodou, ni trvale vystavované vlhkosti nad 99%. Povrch váhy musí byť udržiavaný v čistote a kontrolovaný voči zaklineniu cudzieho predmetu medzi nosník váhy a jeho okolie.