



# Používateľský manuál

## RX Indikátor



## Obsah

1. Tlačidlá káviesnice .....	3
2. Kontrolky displeja .....	3
3. Nulovanie .....	3
4. Tarovanie.....	3
5. Kapacita batérie.....	4
6. Nízka kapacita batérie.....	4
7. Hlásenie indikátora .....	4
8. Záruka.....	5

## 1. Tlačidlá klávesnice



Tlačidlo Vypnúť



Tlačidlo Zapnúť a funkcia výberu počas normálnej prevádzky a konfigurácie



Tlačidlo tarovania



Tlačidlo nulovania

## 2. Kontrolky displeja



Napájané zo siete



Hmotnosť na váhe je stabilná





Váha je vynulovaná






Váha je vytarovaná

## 3. Nulovanie

Ak je hmotnosť na váhe stabilná, stlačte tlačidlo  , na displeji sa zobrazí hodnota napr. 0.0, zároveň zasvieti kontrolka  . Rozsah nulovania je v rozmedzí  $\pm 2\%$  maximálnej váživosti.

## 4. Tarovanie

a) Tarovanie: Kontrolka  nesvieti a hmotnosť je  $\geq 0$  a stabilná. Stlačte tlačidlo  . Kontrolka svieti a na váhe je zadaná tara (napr. váha obalu).

b) Odstránenie tary: Ak svieti kontrolka tary, stlačením tlačidla  sa prepnete do váženia v brutto móde a odstránite taru. Kontrolka nesvieti.

## 5. Kapacita batérie

Po zapnutí indikátora sa na displeji nakrátko zobrazí aj kapacita batérie, napríklad: **bat 65**, čo znamená, že batéria má ešte kapacitu 65%.

## 6. Nízka kapacita batérie

Ak sa hodnota kapacity batérie klesne na 10%, displej začne blikať. Ak sa batéria úplne vybije, krátko predtým sa na displeji zobrazí hlásenie: **batt** a indikátora sa vypne. Batériu je potrebné nabiť.

## 7. Hlásenie indikátora

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie: **OUEr**, hmotnosť na váhe ja vyššia ako je maximálna váživosť, a teda váha je preťažená.

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie: **-OUEr**, hmotnosť na váhe je nižšia ako -2% maximálnej váživosti.

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie: **Error**, je to chyba kalibrácie.

## 8. Záruka

Fyzická osoba – 2 roky.

Právnická osoba – 1 rok.

Záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu.

Počas trvania záruky, spoločnosť **BRUTO, spol. s r.o.**, pokrýva náklady na pracovnú silu a náhradné diely potrebné na opravu váhy.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nevhodným používaním alebo preťažením váhy.

Záruka nepokrýva prepravné náklady potrebné na doručenie váhy do miesta vykonania servisnej záručnej opravy.

Nabíjateľná batéria je spotrebný materiál, ktorý nepatrí do záručného rozsahu. (Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabíjajte batériu raz za mesiac).

Používateľ nesmie bez súhlasu otvárať olovenú plombu, prípadné nepriaznivé následky znáša používateľ sám.

Tento výrobok musí byť ďaleko od silného magnetického poľa, silných korozívnych látok, horľavých a výbušných látok.

Pri preprave buďte opatrní, aby ste sa vyhli nárazu, inak môže prísť k poškodeniu snímača váhy, displeja a krytu.

Kryt žeriavovej váhy a displej neustále čistite, aby sa zachovalo normálne používanie a jasné zobrazenie.